



この型紙はファイバークラフト紙で作る様に設計されています。



■ 型紙

ファイバークラフト紙はインクジェットプリンタで印刷できません。  
プリンタ用紙に印刷した型紙をファイバークラフト紙に貼り付けてカットしてください。  
カットした後、型紙はファイバークラフト紙からはがして作り始めてください。  
貼り付けには、貼ってはがせるタイプのスプレーボンドが便利です。

山折り Mountain fold  
谷折り Valley fold